

## **[R600] Po zamknięciu auta nie włącza się alarm (brak sygnalizacji kierunkowskazami i diodami w drzwiach)**

Napisane przez

wtorek, 30 listopada 1999 01:00 - Ostatnio zmieniane wtorek, 25 maja 2010

---

Najczęstszą przyczyną problemu są uszkodzone tzw. krańcówki (czyli "urządzenia" sygnalizujące otwarcie/zamknięcie drzwi, pokrywy silnika i klapy bagażnika). Często przyczyną jest też niekliknięcie stacyjki po wyjęciu kluczyka. Bez charakterystycznego kliknięcia (informującego system alarmowy o braku kluczyka w stacyjce) alarm nie włączy się.